

THE DARTZ

ТЕХРАЙДЕР | INPUT LIST | STAGE PLAN

СН	INPUT	Примечания	Мониторная линия
1-8	Барабаны	См. ниже (Барабаны)	1 – барабанщик Сашо
9	Бас-гитара	DI с комба	2 – басист Митя
10	Бэк-воакл/флейта	Shure beta 58	
11	Акустическая гитара	DI	
12	Основной воакл	Shure beta 58	3 – певец/гитарист Дима
13	Электрогитара	Shure 57 с комба	4 – клавишник/ аккордеонист/скрипач Игорь
14-15	Клавишные	2 DI + 2 шнура jack-jack	
16-17	Аккордеон	2 XLR	
18	Скрипка	XLR	
19	Бэк-воакл	Shure beta 58	5 – саксофонист Макс и тромбонист Даня (духовая секция)
20-21	Флейта, саксофон, кларнет	Любые микрофоны для духовых	
22	Тромбон	Любые микрофоны для духовых	

Барабаны. Барабанщик приносит свои педаль, рабочий и железо. Остальное должно быть на площадке: бочка, один подвесной том, напольный том, три стойки для тарелок, хай-хэт, подставка под рабочий, стул для барабанщика, ковёр под установкой. К началу саунд-чека установка должна быть собрана **под левшу**. Подзвучка – как вы сами считаете нужным.

Комбы. Басовый комб + DI, гитарный комбик Fender, Vox (но не Marshall и не Orange).

Консоль: цифровая, минимум 24 канала.

Кто как стоит:

в центре основной воакл + комб для электрогитары; с одной стороны басист, который иногда играет на ак.гитаре и флейте и поёт; с другой стороны – скрипач/ аккордеонист/ клавишник/ вокалист. Странно, но барабанщик находится там, где обычно находится барабанщик. Эту схему при необходимости можно зеркалить. Духовая секция стоит или справа, или слева (зависит от сцены)

Разное: 3 гитарные стойки (из них одна под акустическую гитару), стойка под клавиши, стойка для тромбона, 2-3 пюпитра.

Оформление: любой красивый цветной свет и человек, управляющий всей этой красотой. Если концерт в помещении или в тёмное время суток – проектор и экран на сцене. Сигнал на проектор подаётся с вашего ноутбука, мы предоставляем видео (либо статичное, либо инструкции, либо человека, чтобы вовремя менял)

При несоблюдении этого райдера группа оставляет за собой право отказаться от выступления. Однако отдельные пункты могут быть изменены по согласованию с нами. Мы любим выступать, любим хороший звук, любим слышать друг друга на сцене, и меньше всего хотим, чтобы наши слушатели мучались от плохого звука или страдали от отмены концерта. Поэтому, если у вас чего-то из перечисленного нет – напишите нам, мы всё обговорим. По вопросам райдера пишите на sound@dartz.spb.ru, и звоните whatsapp +358 40 6708210.